



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA

L1: Almost real-time monitoring

Autors:

Filbà Gallego, Marc
Pérez Gutierrez, Ferran

Professor:

Mart Colom, Pau

1 de març del 2016

Índex

1	Real TODO list	2
2	Adquisició de les dades	3
2.1	Funcionament codi Arduino	3
3	Monitorització de la dades	6
3.1	Funcionament del codi python	6
3.2	Resultat final del mostreig per pantalla	8
4	Annex	9
4.1	Codi Arduino	9
4.2	Codi Python	12

1 Real TODO list

(Almost) Real-time monitoring:

Enable the system (Arduino and MPU) to plot in the PC the 3 accelerations and 3 angular velocities in the International System of Units (m/s^2 and $^\circ/\text{sec}$) in sliding windows over time. Plot also the temperature (C).”

Program the monitoring in such a way that the user may be able to:

- chose the sensibility/accuracy of the measures by specifying the scale range of 250, 500, 1000, and 2000 $^\circ/\text{sec}$ for the gyro, and the scale range of 2g, 4g, 8g, and 16g for the accelerometer.
- the data acquisition frequency (e.g. from 1Hz to 200Hz 1s to 5ms).

2 Adquisició de les dades

2.1 Funcionament codi Arduino

Fem una breu explicació de com adquirim les dades l'Arduino.

Primer de tot, quan s'inicialitza el sistema tenim les següents opcions a configurar (*línies 38-57*):

- **Tecla 1:** Es mostra el menú per terminal.
- **Tecla 2:** S'inicia l'adquisició de les dades.
- **Tecla 3:** S'atura l'adquisició de les dades.
- **Tecla 4 a la 7:** Podem escollir el rang de precisió d'adquisició de la acceleració amb una precisió que oscil·la entre els següents valors: **2g, 4g, 8g i 16g**
- **Tecla 8 a la 11:** Podem escollir el rang de precisió d'adquisició de la velocitat angular amb una precisió que oscil·la entre els següents valors: **250, 500, 1000 i 2000** o/sec.
- **Tecla 12 a la 15:** Increment i decrement de la freqüència de l'adquisició de dades en 5ms o 50ms.

```
/usr/lib/python2.7/matplotlib/axes.py:2667: U
op results
in singular transformations; automatically expanding.
bottom=0, top=0
+ 'bottom=%s, top=%s') % (bottom, top))

Setted adquisition time to 1000 ms
Setted AccelRange to +- 2G
Setted GyroRange to +- 250 degrees/sec

1 - Show help
2 - Start acquisition
3 - Stop acquisition
4 - Set AccelRange to +- 2G
5 - Set AccelRange to +- 4G
6 - Set AccelRange to +- 8G
7 - Set AccelRange to +- 16G
8 - Set GyroRange to +- 250 degrees/sec
9 - Set GyroRange to +- 500 degrees/sec
10 - Set GyroRange to +- 1000 degrees/sec
11 - Set GyroRange to +- 2000 degrees/sec
12 - Increment acquisition time in 5 ms
13 - Increment acquisition time in 50 ms
14 - Decrement acquisition time in 5 ms
15 - Decrement acquisition time in 50 ms

█
```

Figura 1: Captura del menú

Primer és recomanable escollir les opcions de rang de precisió i velocitat d'adquisició.

Si no s'escull res per defecte, l'acceleració estarà en un rang de precisió 2g; la velocitat angular tindrà un rang de precisió 250 o/sec i s'adquiriran les dades a una freqüència d'un segon.

Quan es vulgui es pot modificar qualsevol propietat amb el menú anteriorment esmentat.

En el moment d'adquirir les dades, es transformaran en unitats dels sistema internacional (*línies 187-198*).

En el cas de l'acceleració, són transformades en m/s². En el cas de la velocitat angular són transformades en o/sec. Finalment, la temperatura es transforma a °C.

Les dades s'envien separades per comes, com podem veure a continuació:

$x - axis_{accel}, y - axis_{accel}, z - axis_{accel}, x - axis_{gyro}, y - axis_{gyro}, z - axis_{gyro}, temperature$

Posteriorment el codi python llegeix les dades i les tracta. Ho explicarem en detall en el següent apartat.

A continuació deixem unes quantes captures:




Figura 2: Iniciem l'adquisició de dades




Figura 3: Canviem l'escala

3 Monitorització de la dades

3.1 Funcionament del codi python

Inicialitzem el port serie (per defecte és `"/dev/ttyACM0"`)(línia 8)

```
1 serialPort = '/dev/ttyACM0'
2 baudRate = 9600
```

Inicialitzem el plot (línia 13).

```
1 plt.ion() # set plot to animated
```

Declarem arrays de 50 elements per les acceleracions, les velocitats angulars i per la temperatura. (línies 14 - 24).

```
1 xAccelData = [0] * 50
2 yAccelData = [0] * 50
3 zAccelData = [0] * 50
4
5 xAnVelData = [0] * 50
6 yAnVelData = [0] * 50
7 zAnVelData = [0] * 50
8
9 tempData = [0] * 50
```

Iniciem els "plots" i assignem els arrays que es mostraran en cada gràfica (línies 27-42).

```
1 plt.figure(1).subplots_adjust(hspace = .5)
2
3 plt.subplot(311).set_title("Acceleration")
4 xAccel, = plt.plot(xAccelData)
5 yAccel, = plt.plot(yAccelData)
6 zAccel, = plt.plot(zAccelData)
7
8 plt.subplot(312).set_title("Angular Velocity")
9 xAnVel, = plt.plot(xAnVelData)
10 yAnVel, = plt.plot(yAnVelData)
11 zAnVel, = plt.plot(zAnVelData)
12
13 plt.subplot(313).set_title("Temperature")
14 temp, = plt.plot(tempData)
15
16 plt.ylim([0,0])
```

Dins del `while True` (línia 43) tenim la part on recollim les dades adquirides per l'Arduino UNO i les rebem com s'ha descrit en la secció anterior. Per tant, fem "split" de les dades i les col·loquem als arrays corresponents (línies 47-64).

```
1 plt.figure(1).subplots_adjust(hspace = .5)
2
3 plt.subplot(311).set_title("Acceleration")
4 xAccel, = plt.plot(xAccelData)
5 yAccel, = plt.plot(yAccelData)
6 zAccel, = plt.plot(zAccelData)
7
8 plt.subplot(312).set_title("Angular Velocity")
9 xAnVel, = plt.plot(xAnVelData)
10 yAnVel, = plt.plot(yAnVelData)
11 zAnVel, = plt.plot(zAnVelData)
12
13 plt.subplot(313).set_title("Temperature")
14 temp, = plt.plot(tempData)
15
16 plt.ylim([0,0])
```

Re-calem els màxims i mínims dels plots que es mostraran per pantalla (línies 81-90).

```
1         min (min (xAccelData), min (yAccelData), min (zAccelData)) - 1, \
2         max (max (xAccelData), max (yAccelData), max (zAccelData)) + 1])
3
4     plt.subplot(312)
5     plt.ylim([\
6         min (min (xAnVelData), min (yAnVelData), min (zAnVelData)) - 1, \
7         max (max (xAnVelData), max (yAnVelData), max (zAnVelData)) + 1])
```

```
8 plt.subplot(313)
9 plt.ylim([min(tempData)-3,max(tempData)+3])
10
```

Finalment eliminem el primer element dels arrays (*línies 92-100*).

```
1 del xAccelData [0]
2 del yAccelData [0]
3 del zAccelData [0]
4
5 del xAnVelData [0]
6 del yAnVelData [0]
7 del zAnVelData [0]
8
9 del tempData [0]
```


3.2 Resultat final del mostreig per pantalla

Un cop s'executem el programa python, com a **super-usuari**, es mostren tres gràfiques:

1. La gràfica superior on es mostren les tres acceleracions.
2. La gràfica central es mostra les tres velocitats angulars.
3. La gràfica inferior mostra la temperatura.




Figura 4: Captura de les tres gràfiques

Cada gràfica es re-calcula quan s'obté un màxim o un mínim superior a anteriors adquisicions, com s'ha explicat anteriorment.

El nostre codi el podreu trobar en el repositori següent:

<https://github.com/marcfilba/MPU6050-pyPlot>

4 Annex

4.1 Codi Arduino

```
1 #include "I2Cdev.h"
2 #include "MPU6050.h"
3
4 /*
5  * #define MPU6050_ACCEL_FS_2          0x00
6  * #define MPU6050_ACCEL_FS_4          0x01
7  * #define MPU6050_ACCEL_FS_8          0x02
8  * #define MPU6050_ACCEL_FS_16         0x03
9  *
10 * #define MPU6050_GYRO_FS_250         0x00
11 * #define MPU6050_GYRO_FS_500         0x01
12 * #define MPU6050_GYRO_FS_1000        0x02
13 * #define MPU6050_GYRO_FS_2000        0x03
14 */
15
16 #define MPU6050_ACCEL_FS_2_EQUIV      16384
17 #define MPU6050_ACCEL_FS_4_EQUIV      8192
18 #define MPU6050_ACCEL_FS_8_EQUIV      4096
19 #define MPU6050_ACCEL_FS_16_EQUIV     2048
20
21 #define MPU6050_GYRO_FS_250_EQUIV     131
22 #define MPU6050_GYRO_FS_500_EQUIV     65,5
23 #define MPU6050_GYRO_FS_1000_EQUIV    32,8
24 #define MPU6050_GYRO_FS_2000_EQUIV    16,4
25
26 // class default I2C address is 0x68
27 MPU6050 accelgyro;
28
29 String inString = "";
30
31 int acquisitionTime = 1000;
32
33 int equivAccel = MPU6050_ACCEL_FS_2_EQUIV;
34 int equivGyro = MPU6050_GYRO_FS_250_EQUIV;
35
36 bool acquisitionActivated = false;
37
38 void showHelp () {
39     Serial.println ("1 - Show help");
40     Serial.println ("2 - Start acquisition");
41     Serial.println ("3 - Stop acquisition");
42
43     Serial.println ("4 - Set AccelRange to +- 2G");
44     Serial.println ("5 - Set AccelRange to +- 4G");
45     Serial.println ("6 - Set AccelRange to +- 8G");
46     Serial.println ("7 - Set AccelRange to +- 16G");
47
48     Serial.println ("8 - Set GyroRange to +- 250 degrees/sec");
49     Serial.println ("9 - Set GyroRange to +- 500 degrees/sec");
50     Serial.println ("10 - Set GyroRange to +- 1000 degrees/sec");
51     Serial.println ("11 - Set GyroRange to +- 2000 degrees/sec");
52
53     Serial.println ("12 - Increment acquisition time in 5 ms");
54     Serial.println ("13 - Increment acquisition time in 50 ms");
55     Serial.println ("14 - Decrement acquisition time in 5 ms");
56     Serial.println ("15 - Decrement acquisition time in 50 ms\n");
57 }
58
59 int getOption () {
60     int option = -1;
61     while (Serial.available() > 0) {
62         int inChar = Serial.read();
63         if (isDigit(inChar)) inString += (char)inChar;
64
65         if (inChar == '\n') {
66             option = inString.toInt();
67             inString = "";
68         }
69     }
```

```

70     return option;
71 }
72
73 void handleOption () {
74     switch (getOption ()) {
75         case -1: break;
76         case 1: {
77             showHelp();
78             break;
79         }
80         case 2: {
81             acquisitionActivated = true;
82             Serial.println("Starting acquisition");
83             break;
84         }
85         case 3: {
86             acquisitionActivated = false;
87             Serial.println("Stopping acquisition"); ;
88             break;
89         }
90         case 4: {
91             accelgyro.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_2);
92             Serial.println("AccelRange setted to 2G");
93             equivAccel = MPU6050_ACCEL_FS_2_EQUIV;
94             break;
95         }
96         case 5: {
97             accelgyro.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_4);
98             Serial.println("AccelRange setted to 4G");
99             equivAccel = MPU6050_ACCEL_FS_4_EQUIV;
100            break;
101        }
102        case 6: { accelgyro.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_8);
103            Serial.println("AccelRange setted to 8G");
104            equivAccel = MPU6050_ACCEL_FS_8_EQUIV;
105            break;
106        }
107        case 7: {
108            accelgyro.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_16);
109            Serial.println("AccelRange setted to 16G");
110            equivAccel = MPU6050_ACCEL_FS_16_EQUIV;
111            break;
112        }
113        case 8: {
114            accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_250);
115            Serial.println("GyroRange setted to 250 degrees/sec");
116            equivGyro = MPU6050_GYRO_FS_250_EQUIV;
117            break;
118        }
119        case 9: {
120            accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_500);
121            Serial.println("GyroRange setted to 500 degrees/sec");
122            equivGyro = MPU6050_GYRO_FS_500_EQUIV;
123            break;
124        }
125        case 10: {
126            accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_1000);
127            Serial.println("GyroRange setted to 1000 degrees/sec");
128            equivGyro = MPU6050_GYRO_FS_1000_EQUIV;
129            break;
130        }
131        case 11: {
132            accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_2000);
133            Serial.println("GyroRange setted to 2000 degrees/sec");
134            equivGyro = MPU6050_GYRO_FS_2000_EQUIV;
135            break;
136        }
137        case 12: {
138            Serial.println("Incrementing acquisition time in 5 ms");
139            acquisitionTime = min (acquisitionTime + 5, 1000);
140            Serial.print ("Acquisition time setted to "); Serial.print (acquisitionTime);
141            Serial.println (" ms");
142            break;

```

```

142 }
143 case 13:{
144     Serial.println("Incrementing acquisition time in 50 ms");
145     acquisitionTime = min(acquisitionTime + 50, 1000);
146     Serial.print("Acquisition time setted to "); Serial.print(acquisitionTime);
147     Serial.println(" ms");
148     break;
149 }
150 case 14:{
151     Serial.println("Decrementing acquisition time in 5 ms");
152     acquisitionTime = max(acquisitionTime - 5, 5);
153     Serial.print("Acquisition time setted to "); Serial.print(acquisitionTime);
154     Serial.println(" ms");
155     break;
156 }
157 case 15:{
158     Serial.println("Decrementing acquisition time in 50 ms");
159     acquisitionTime = max(acquisitionTime - 50, 5);
160     Serial.print("Acquisition time setted to "); Serial.print(acquisitionTime);
161     Serial.println(" ms");
162     break;
163 }
164 default:{
165     Serial.println("Option not implemented");
166     break;
167 }
168 }
169 }
170 void setup(){
171     #if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
172         Wire.begin();
173     #elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
174         Fastwire::setup(400, true);
175     #endif
176
177     Serial.begin(9600);
178
179     accelgyro.initialize();
180     Serial.println("Setted adquisition time to 1000 ms");
181     Serial.println("Setted AccelRange to +- 2G");
182     Serial.println("Setted GyroRange to +- 250 degrees/sec\n");
183
184     showHelp ();
185 }
186 void loop(){
187     if (acquisitionActivated){
188         Serial.print(float (accelgyro.getAccelerationX()) / equivAccel) * 9.8; Serial.print(" ");
189         Serial.print(float (accelgyro.getAccelerationY()) / equivAccel) * 9.8; Serial.print(" ");
190         Serial.print(float (accelgyro.getAccelerationZ()) / equivAccel) * 9.8; Serial.print(" ");
191
192         Serial.print(float (accelgyro.getRotationX()) / equivGyro); Serial.print(" ");
193         Serial.print(float (accelgyro.getRotationY()) / equivGyro); Serial.print(" ");
194         Serial.print(float (accelgyro.getRotationZ()) / equivGyro); Serial.print(" ");
195
196         Serial.println(accelgyro.getTemperature() / 340.00 + 36.53);
197         delay(acquisitionTime);
198     }
199
200     handleOption ();
201 }

```

4.2 Codi Python

```
1 import serial
2 import select
3 import numpy as np
4
5 from sys import stdin
6 from matplotlib import pyplot as plt
7
8 serialPort = '/dev/ttyACM0'
9 baudRate = 9600
10
11 ser = serial.Serial(serialPort, baudRate)
12
13 plt.ion() # set plot to animated
14
15 xAccelData = [0] * 50
16 yAccelData = [0] * 50
17 zAccelData = [0] * 50
18
19 xAnVelData = [0] * 50
20 yAnVelData = [0] * 50
21 zAnVelData = [0] * 50
22
23 tempData = [0] * 50
24
25 ax1 = plt.axes()
26
27 plt.figure(1).subplots_adjust(hspace = .5)
28
29 plt.subplot(311).set_title("Acceleration")
30 xAccel, = plt.plot(xAccelData)
31 yAccel, = plt.plot(yAccelData)
32 zAccel, = plt.plot(zAccelData)
33
34 plt.subplot(312).set_title("Angular Velocity")
35 xAnVel, = plt.plot(xAnVelData)
36 yAnVel, = plt.plot(yAnVelData)
37 zAnVel, = plt.plot(zAnVelData)
38
39 plt.subplot(313).set_title("Temperature")
40 temp, = plt.plot(tempData)
41
42 plt.ylim([0,0])
43
44
45 rawData = 'AccelRange'
46 rawDataSplitted = []
47
48 read = False
49
50 print ''
51
52 while True:
53
54     if select.select([ser],[],[],0.0)[0]:
55         read = True
56         rawData = ser.readline().rstrip() # llegim accel, gyro i temp
57         rawDataSplitted = rawData.split(",")
58
59         #if len(rawDataSplitted) != 7:
60             print rawData
61         else:
62             read = False
63
64     while select.select([stdin],[],[],0.0)[0]:
65         ser.write(stdin.readline())
66
67     if len(rawDataSplitted) == 7 and read:
68
69         xAccelData.append(float(str(rawDataSplitted[0])))
70         yAccelData.append(float(str(rawDataSplitted[1])))
71         zAccelData.append(float(str(rawDataSplitted[2])))
```

```

72 xAnVelData.append(float(str(rawDataSplitted[3])))
73 yAnVelData.append(float(str(rawDataSplitted[4])))
74 zAnVelData.append(float(str(rawDataSplitted[5])))
75
76
77 tempData.append(float(str(rawDataSplitted[6])))
78
79 plt.subplot(311)
80 plt.ylim([\
81     min(min(xAccelData), min(yAccelData), min(zAccelData)) - 1, \
82     max(max(xAccelData), max(yAccelData), max(zAccelData)) + 1])
83
84 plt.subplot(312)
85 plt.ylim([\
86     min(min(xAnVelData), min(yAnVelData), min(zAnVelData)) - 1, \
87     max(max(xAnVelData), max(yAnVelData), max(zAnVelData)) + 1])
88
89 plt.subplot(313)
90 plt.ylim([min(tempData)-3,max(tempData)+3])
91
92 del xAccelData [0]
93 del yAccelData [0]
94 del zAccelData [0]
95
96 del xAnVelData [0]
97 del yAnVelData [0]
98 del zAnVelData [0]
99
100 del tempData [0]
101
102 xAccel.set_xdata(np.arange(len(xAccelData)))
103 xAccel.set_ydata(xAccelData)
104
105 yAccel.set_xdata(np.arange(len(yAccelData)))
106 yAccel.set_ydata(yAccelData)
107
108 zAccel.set_xdata(np.arange(len(zAccelData)))
109 zAccel.set_ydata(zAccelData)
110
111
112 xAnVel.set_xdata(np.arange(len(xAnVelData)))
113 xAnVel.set_ydata(xAnVelData)
114
115 yAnVel.set_xdata(np.arange(len(yAnVelData)))
116 yAnVel.set_ydata(yAnVelData)
117
118 zAnVel.set_xdata(np.arange(len(zAnVelData)))
119 zAnVel.set_ydata(zAnVelData)
120
121 temp.set_xdata(np.arange(len(tempData)))
122 temp.set_ydata(tempData)
123
124 plt.draw()

```